

Antes de iniciar a programação de um novo controle remoto, o Sistema de Conforto deve ficar em total repouso, por no mínimo 3 horas, isto é durante este período a Unidade de Comando não pode receber sinal de radiofrequência, de um controle remoto, já programado em sua memória..

A programação do controle remoto deverá ser feita da seguinte forma :

- Ligue a ignição
- Insira a chave com o controle remoto a ser codificado, no cilindro da porta do motorista e mantenha-a na posição destravar por 3 segundos .
- Pressione a tecla “ trava”, pausadamente, duas ou mais vezes e atente a resposta do sistema de travamento .
- Os pinos das travas das portas travarão e destravarão indicando a confirmação da programação.

O Sistema de conforto permite a programação de até 2 controles remotos por radiofrequência.

Sincronismo

Eventualmente, durante o procedimento de substituição das baterias do controle remoto ou, se a tecla trava for acionada por diversas vezes, fora do alcance de recepção da Unidade de Comando, poderá ocorrer a perda do sincronismo entre o controle remoto e a Unidade de Comando de Conforto, neste caso proceda da seguinte forma:

- Ligue a ignição com o controle remoto desincronizado.
- Pressione a tecla trava, pausadamente, por 2 ou mais vezes e, aguarde a resposta do sistema de travamento.

Os pinos das trava das portas travarão e destravarão indicando a confirmação da programação.